

Sanitizador de Cloro

Procedimiento de Prueba

- Saber el nivel de cloro objetivo.
- Elegir kit de prueba de cloro correcto.

Sumergir y Retirar rápidamente.

Secar inmediatamente con papel toalla.

Comparar de inmediato con la
Tabla de Color.



Consejo: Enjuagar botellas y cubos antes de rellenar para asegurar una dilución apropiada.

El Cloro residual puede elevar el nivel del sanitizador.

MICRO ESSENTIAL



www.MicroEssentialLab.com